


## 2.4 GHz Handykamera Farbe CCD 420 TV Linien

### Warnung:

- 1.: Bitte nehmen Sie vor Gebrauch den Akku heraus und laden Sie diesen mit dem mitgelieferten Ladegerät Vollständig.
- 2.: Bitte nutzen Sie die Kamera durchgehend nicht länger als eine Stunde.
- 3.: Bewahren Sie die Kamera an einem trockenen Ort auf.



**versteckte  
Funkkamera**

**Ein –  
Ausschalten  
der Kamera**

**Preis: 299,00 € inkl.  
MwSt. zzgl. Versand.**

Wenn Sie online sind, können Sie diese Kamera sofort kaufen, indem Sie auf folgendes Symbol klicken:



[→ In den Warenkorb](#)